



LIOTARD

DIFFUSION L'Expertise Gaz depuis 150 ans

Liottard vous informe...

LES 11 BONS CONSEILS

1/ L'utilisation du butane est préconisée pour les installations domestiques à l'intérieur des locaux. Exemple d'utilisation : plaque de cuisson, chauffage d'appoint...

2/ Tout appareil à utilisation propane doit être en fonctionnement à l'extérieur des bâtiments : ex : parasol chauffant, barbecue, canon à air chaud, radiant...

3/ La fonction sécurité butane ou propane doit être obligatoirement raccordée sur une bouteille. La bouteille doit être immobile sur un sol horizontal (NE JAMAIS COUCHER UNE BOUTEILLE POUR UTILISATION).

4/ La fonction du réarmement du détendeur à sécurité butane ou propane doit être opérée à chaque ouverture du robinet de la bouteille.

5/ Les tuyaux NORMAGAZ 6 X 12 en longueur maxi 1.50 m **à durée de vie 5 ans** (XP D 36-110) sont pour des applications d'équipements domestiques intérieurs pour les appareils de cuisson alimentés en gaz butane. Le serrage doit se faire avec des colliers spéciaux à serrage contrôlé fournis avec le tuyau.

6/ Les flexibles butane et propane à raccords mécaniques (entrée F 20X150, sortie F 1/2") en longueur maxi 2 m, **à durée de vie 10 ans** (NF 36-112), sont destinés à l'équipement domestique et professionnel pour les appareils de cuisson ou de chauffage alimentés au gaz butane et propane.

7/ Les flexibles inox butane et propane à raccords mécaniques (entrée F 20X150, sortie F 1/2") en longueur maxi 2 m, **durée de vie illimitée** (NF 36-112), sont destinés à l'équipement domestique et professionnel pour les appareils de cuisson ou de chauffage alimentés au gaz butane et propane.

8/ L'armement ou/et le réarmement de la 2^e détente à sécurité (NF D 36-303), installée après la première détente citerne ou après le coupleur inverseur automatique, doit s'effectuer lentement pour éviter un déclenchement intempestif.

9/ Le coupleur inverseur assure les 4 premières fonctions de la **1^{re} détente** sur bouteilles :
- le couplage - l'inversion - la détente - la limitation - la pression.

Les inverseurs sont principalement utilisés dans les installations alimentant des appareils domestiques en habitat individuel ou collectif.

10/ Le coupleur inverseur automatique assure l'alimentation continue d'une installation butane ou propane en passant automatiquement sur la deuxième bouteille lorsque la bouteille est vide. Le coupleur est équipé de clapet anti-retour pour éviter toute fuite au moment du changement de la bouteille (NF M 88-769) et (NF M 88-774)

11/ L'indicateur de réserve visuel situé, soit sur la canalisation à l'intérieur ou à l'extérieur des locaux, soit sur la manette de l'inverseur automatique, signale :

- quand il est blanc : que l'alimentation est assurée par la 1^{re} bouteille et,
- quand il est rouge : que l'alimentation est assurée par la bouteille de réserve.

Pensez dans ce cas, à remplacer la 1^{re} bouteille.

Pour tout renseignement complémentaire nos experts sont à votre disposition au

02 47 32 38 49



LIOTARD

DIFFUSION L'Expertise Gaz depuis 150 ans

Levée de la Loire - 37700 Saint-Pierre-des-Corps - SA au capital de 4 545450 €

RCS TOURS B 542 084 447 - n° TVA intracommunautaire: FR47 54084447

Tél: 02.47.32.38.49 / 54 ou 58 - Fax: 02.47.32.38.93

Courriel: info@liottardlpg.com